


| 防磁設計 社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) の 技術基準に適合したスピーカーシステムです。

Panasonic ***

取扱説明書

スピーカーシステム

品番 SB-TP80



このたびは、スピーカーシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(13~14ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
 - お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

付属品・部品の確認	2
設置のしかた	2
組み立て・設置について	
フロントおよびサラウンドスピーカー (SB-FS80	
スタンドタイプに組み立てる	4
フロントおよびサラウンドスピーカー (SB-FS80	
壁掛けする	
センタースピーカー (SB-PC81) を取り付ける	
アンプへの接続のしかた	8
アクティブサブウーハー (SB-WA80) を接続する	38
フロントおよびサラウンドスピーカー (SB-FS80)),
センタースピーカー (SB-PC81) を接続する …	9
アクティブサブウーハーの使いかた …	10
本機を接続する推奨アンプの設定について	11
主な仕様	12
使用上のお願い	12
安全上のご注意	
保証とアフターサービス	
お手入れ	表表紙

■スピーカーシステム SB-TP80の構成

スピーカーシステム	SB-FS80×4台
スピーカーシステム (SB-CW80)	SB-PC81×1台
	SB-WA80×1台

- スピーカーシステム (SB-FS80) は4台とも同じです。 フロント (左、右)、サラウンド (左、右) スピーカー としてご使用ください。
- スピーカーシステム (SB-PC81) はセンタースピー カーとしてご使用ください。
- アクティブサブウーハー (SB-WA80) はサブウーハーとしてご使用ください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

付属品・部品の確認



まず最初に付属品・部品を確かめてください。

SB-FS80用

,,		
□スタンドパネル組立品	2本	
(スピーカーコード 約4 m)		
(RYQV0080AS)		
□スタンドパネル組立品	2本	
(スピーカーコード 約10 m)		
(RYQV0080S)		
□スタンドベース	4個	
(RYQX0247S)		
□スタンド・ベース取り付けネジ 1	2本	(a)
(RHDX50004)		
□スライドプレート	4個	<u> </u>
(RYQV0082)		

付属の部品は、SB-FS80スピーカーシステムに取り付 けるための専用部品です。この取り付け以外にはご使用 できません。

SB-PC81用

□スピーカーコード (約4 m)...... 1本 (REEX0501B)



SB-WA80用

□電源コード	1本
(RJA0012-K)	
□ピンコード (約5 m)	1本 (二)
(RJL1P015B50)	

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。 ()内は買い替え時の品番です。 品番は2005年12月現在のものです。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

設置のしかた

■よりよい音響効果を得るための設置

スピーカーの設置方法によっては、低音の量や音像定 位など、音質が変わる場合がありますので、以下のこ とを参考にして設置してください。

- 平らで安定した場所に設置してください
- 床、壁、コーナーに近づけて設置すると低音が増え
- 堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなどを掛け ることをおすすめします
- フロントスピーカーを視聴位置に向けると、よりク リアーな音質になります。

■設置上のお願い

次のような設置場所は避けてください

- 直射日光のあたる場所など温度が高いところ
- 振動の多いところや湿気の多いところ


磁気の影響を受けやすいものは、近づけないでください

スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期 券、時計などが正しく働かなくなることがあります。


テレビに色ムラが生じた場合、テレビとの距離を離す

- 本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシ ステム<防磁設計(JEITA)>*ですが、設置の仕方 によっては、色ムラが生じる場合があります。その 場合は、一度テレビの電源を切り、15分~30分後 に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消 磁機能により、画面への影響が改善されます。その 後も色ムラが残るような場合には、スピーカーを更 に離してご使用ください。
- 近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場 合には、本機との相互作用により、テレビに色ムラ を発生する場合がありますので、設置にご注意くだ さい。
- ●テレビの種類や画面の大きさによっては、画面へ影 響する場合があります。テレビから離してご使用く ださい。
- ※「防磁設計(JEITA)」とは社団法人電子情報技術産 業協会(JEITA)の技術基準に適合したスピーカー システムです。

■設置例



■サラウンドバックスピーカー⑥(別売)を設置する場合




- サラウンドスピーカー (®左、●右: SB-FS80)視聴位置の左右横に設置します。
- サラウンドバックスピーカー (⑥:SB-PC70A) (別売) 1台の場合:視聴位置の真後ろで、1 mほど高く設置してください。 2台設置する場合:視聴位置の30°後方で、1 mほど高く設置して ください。

組み立て・設置について


フロントおよびサラウンドスピーカー(SB-FS80)を スタンドタイプに組み立てる

- スピーカー本体前面のネットに無理な力を加えないでください。前面のネットは取り外しができません。
- 包装ケース内のクッションを下に敷くと安定した作業ができます。スピーカー本体のネット側を下向きに置きます。



傷付き防止のため必ず布などを敷いてください。


• 各作業でのネジ止めは、ゆるみのないようしっかり締めてください。



スタンドベー スピーカー本体用 クッション下 クッション


スタンドパネル組立品(付属)をスピーカー本体に取り付ける

- スタンドパネル組立品(スピーカーコード 約4 m): フロントスピーカー用 スタンドパネル組立品(スピーカーコード約10 m): サラウンドスピーカー用
- ① スピーカー本体を置き、コードの先端をスピーカー本体のスライド溝から出す
- ② スタンドパネル上端をスピーカー本体の下部穴から奥まで差し込む • コードを引っぱりながら、スタンドパネルを差し込んでください。
- ③ スライドプレート(付属)をコードの先端から通し、スタンド・ベース取り付けネジ2本(付属)で スタンドパネルの取り付け穴に仮止めする



2 スタンドベース (付属) を取り付ける

- ① スタンドパネル組立品のスピーカーコードをスタンドベースの大きな穴から通す
- ② スタンドベースをスタンドパネル組立品の奥まで差し込む
- ③ スタンド・ベース取り付けネジ1本(付属)でスタンドベースを取り付ける
 - しっかり締めてください。



組み立て/接続に 必要な 付属品・部品

□ スタンドパネル 組立品 - ド約4 m)



□ スタンドパネル **組立品** (コード約10 m)



□ スタンド ベース





□ スタンド・

□ スライド プレート

(4)\(\tag{1}\)


高さ

スピーカー高さを設定する

高さ調節は、下図のように置いて行ってください。

スタンドベースを移動してスピーカー高さを決め、スタンド・ベース取り付けネジ 2本をしっかり締める

• ご使用のプラズマテレビなどの高さに合わせると、よりよい効果が得られます。



スピーカーコードを端子に接続する

スピーカーコードの色をご確認の上、正しく接続してください。 誤った接続をすると故障の原因になります。

端子の穴が見えるまでレバーを押し、 芯線を差し込んで離す

お願い


● スピーカーコードの銅色側(+)と銀色側(-)は 絶対にショートさせないでください。



銅色

スピーカーコードをスタンドベースの底面に固定する

• 余ったコードを押し込みながらスタンドベースの底面側から引き出し、コード処理溝にはめ込んで、 スタンドベースの底面に固定する。




転倒防止用ワイヤーを取り付けるには

スピーカー後面の穴にひもを通し、壁面用ネジ(市販) で壁に固定してください。

お願い

取り付ける壁には、30 kg以上の重量を支えられる強度が 必要です。施工業者の方などにご相談ください。

取り付け例



組み立て・設置について

フロントおよびサラウンドスピーカー (SB-FS80) を壁掛けする

- スピーカー本体前面のネットに無理な力を加えないでください。前面のネットは取り外しができません。
- 包装ケース内のクッションを下に敷くと安定した作業ができます。スピーカー本体のネット側を下向きに置きます。 (©〒4ページ)

傷付き防止のため必ず布などを敷いてください。

組み立て/接続に 必要な 付属品・部品



1

スタンドパネル準備品(付属)から、コードを抜き取る


- スタンドパネル準備品(コード約4 m):フロントスピーカー用 スタンドパネル準備品(コード約10 m):サラウンドスピーカー用
- 出ているコードを押し込みながら、引っぱってください。



2

コードをスピーカー本体の下部穴から通し、端子に接続する

● 端子への接続は、© 5ページの手順4を参照してください。




3 余ったコードをスピーカー本体の下部から引き出し、コード処理溝にはめ込んで壁に掛ける

• コードの処理は、© 5ページの手順5を参照してください。

お願い

取り付ける壁には、15 kg以上の重量を支えられる強度 が必要です。施工業者の方などにご相談ください。



■壁掛けしたスピーカーシステムをスタンドタイプに 組み立てるには

- 1. スタンドパネル準備品をお買い上げ状態に戻す
 - ①コードのないスタンドパネル準備品のネジ2本を取り外し、金属カバーを取り外す
 - ②コードを金属カバーの穴から約40 cm引き出し、樹脂カバーに入れる
- ③コードを挟まないように金属カバーをはめ込み、ネジ2本を取り付ける
 - ネジ2本をしっかり締めてください。

2. スタンドタイプに組み立てる(*©*(() 4~5ページ)

センタースピーカー(SB-PC81)を取り付ける

- スピーカー本体前面のネットに無理な力を加えないでください。前面のネットは取り外しができません。
- 各作業でのネジ止めは、ゆるみのないようしっかり締めてください。

組み立て/接続に 必要な 付属品・部品



■台や床に置くには

振動による移動や転倒を防ぐために、ゴム足(4個) 貼り付け面を底面として設置してください。

■うしろからネジ止め可能な市販の取付金具に取り 付けるには

お願い

取付金具や設置する台は、10 kg以上の重量を支えられる強度が必要です。施工業者の方などにご相談ください。

プラズマテレビ台をお買い求めの場合は


専用台のガラス棚上段に置いてご使用ください。


• プラズマテレビ台には取り付けできません。

■壁掛けするには


お願い

取り付ける壁には、10 kg以上の重量を支えられる強度が必要です。施工業者の方などにご相談ください。





ネジの長さ:取付金具の板厚+約10 mm



スピーカーコード(付属)の接続


スピーカーコードの色をご確認の上、正しく接続してください。誤った接続をすると故障の原因になります。

端子の穴が見えるまでレバーを押し、芯線を差し込んで離す



お願い

スピーカーコードの銅色側(+)と銀色側(-)は絶対に ショートさせないでください。



アンプへの接続のしかた

アクティブサブウーハー (SB-WA80) を接続する


■接続できるアンプ

<u>サブウーハー用のピンタイプ出力端子を備えたアンプ(別売)に接続できます。</u>このアンプ以外の機器には接続できません。

■接続

- 接続の前にアンプの電源を切ってください。
- 全てのコードを接続した後に、電源コードを接続してください。





フロントおよびサラウンドスピーカー(SB-FS80)、 センタースピーカー(SB-PC81)を接続する

■接続できるアンプ

本機のインピーダンスと許容入力に適合したアンプ(別売)が必要です。

- 本機のインピーダンス:6Ω
- ◆本機の許容入力:100 W (RATED)*

下記定格に適合したアンプに接続できます。このアンプ以外の機器には接続できません。

- インピーダンスが6 Ωのスピーカーに適合したアンプ
- 定格出力が100 W (インピーダンスが6 Ωのとき) またはそれ以下のアンプ


この定格以上のアンプを使用すると、過大入力による異常音が発生したり、アンプやスピーカーが破損したり、火 災の危険が生じる場合があります。もし、破損が生じたり演奏中に異常が生じたときは、システムの電源コードを 抜いて専門のサービスマンにご相談ください。

なお、アンプによっては複数の定格出力を記載しているものがありますのでよくご確認ください。

※国際電気標準会議(IEC)の基準に準拠した定格入力値を表しています。

■接続

• 接続の前にアンプの電源を切ってください。



- スピーカーコードを接続した状態でスピーカーを移動しないでください。ショートなどの原因になることがあります。
- スピーカーコードの配線処理は、束ねてひもでくくるなどして、確実に行ってください。

アクティブサブウーハーの使いかた

アクティブサブウーハーは、人の耳が低音域において方向感覚を感じにくいことを利用し、重低音をモノラルで再生します。

スピーカーシステムと組み合わせると、低音域が増強されます。

@ 000· **Panasonic**

[電源] を押して"▂_入"にする

• 電源が入り、電源ランプが点灯(緑色)します。

接続したアンプなどを操作して音を出し、フロントスピーカーなどの音量を調節する

アンプ等の取扱説明書をご覧ください。

お願い

アンプ側で低音を増強し過ぎないでください。 アンプ側で低音を増強すると音がひずみやすくなります。 お知らせ

アンプのボリュームを最小位置にした状態、またはアンプからの信号がない状態が約8分間以上続いた場合には、自動的に入力待機状態(電源ランプは赤色に点灯)になります。アンプのボリュームを上げたとき、またはアンプからの信号が入ると自動的に動作状態(電源ランプは緑色に点灯)になります。

但し、接続するアンプからのノイズ等の影響により動作状態を継続する場合があります。

- 3 [ローパスフィルター] を回して、 本機が再生する周波数領域を調節する
 - 周波数特性変化(『電石記)を参考にしてください。
 - 接続したアンプで、サブウーハーの周波数領域を調節する場合、本機は"200 Hz"に設定してください。
- 4 [音量] を回して、 本機の音量(低音)を調節する
 - 最小位置 "小" から徐々に回し、フロントスピーカーなどとバランスが取れるように低音がひずまない 範囲で調節してください。
 - レベル変化(©で右記)を参考にしてください。
 - 本機とフロントスピーカーの音のつながりが不自然なときは **[位相] を押して、位相を切り換える**

■ 正:入力信号と出力の位相が同じ ■ 逆:入力信号と出力の位相が逆


■2チャンネルステレオ音楽再生などのときは

マルチチャンネル映画ソース再生時のアンプと本機の設定では低音が出過ぎる場合があります。


アンプ側でサブウーハーレベルを下げてください また、本機の[ローパスフィルター]の周波数を下 げるとより自然な音質が得られる場合があります。

- ■終わるときは、[電源]を押して"_■切"にする
 - 再度使用するときは、[電源] を押して "▲ 入" にするだけで調節の必要はありません。
 - スピーカーの設置を変更した場合は、再度調節を やり直してください。

■ [ローパスフィルター] による周波数特性変化



■ [音量] によるレベル変化



本機を接続する推奨アンプの 設定について

当社のAVコントロールアンプSU-XR57 (別売) の場合下記設定を行ってからご使用ください。

AVコントロールアンプ SU-XR57の取扱説明書「アンプの設定をする」をご参照ください。

スピーカーの有無とサイズを設定する

- 1. 「初期設定」モードで"SPK SIZE"を選び、決定する
- 2. 設定するスピーカーを選び(『金下記)、決定する
- 3. 設定を変更し (©)下記)、決定する
- 4. 設定を終える

設定するスピーカー	設定項目
SUBW (サブウーハー)	YES(接続している)
LR (フロント)	SMALL
C (センター)	SMALL
S(サラウンド)	SMALL
SB(サラウンドバック)	NONE(接続していない)
	1-SPK(1台接続時)
	2-SPK(2台接続時)

- サラウンドバックスピーカーを1台接続時 アンプのサラウンドバック "左" 端子に接続してく ださい。(© 9ページ)
- サラウンドバックスピーカーを2台接続時 アンプのサラウンドバック "左" と "右" 端子に接 続してください。

低域フィルターの設定

- 1. 「初期設定」モードで"FILTER FRQ"を選び、決定する
- 2. 低域フィルターの周波数を選び、決定する 選択周波数: 100

(100 Hz以下の低音域をサブウーハー に出力)

主な仕様

■スピーカーシステム(SB-FS80)

型式 2ウェイ3スピーカーシステム バスレフ型

使用スピーカー

ウーハー 6.5 cmコーン型×2 ツイーター 6 cmリングシェープドドーム型 インピーダンス 6 Ω 許容入力(IEC) 200 W (MAX) 100 W (RATED)

出力音圧レベル 83 dB/W (1.0 m) クロスオーバー周波数 5 kHz 再生周波数带域 95 Hz \sim 50 kHz (--16 dB)

 $110 \text{ Hz} \sim 45 \text{ kHz} (-10 \text{ dB})$

寸法(幅×高さ×奥行)

 $269 \text{ mm} \times 1100 \text{ mm (MIN)} \sim$ 1350 mm (MAX) ×269 mm (スタンド含む) 110 mm ×1000 mm×81 mm (壁掛け時)

約 5.3 kg (スタンド含む) 約 2.5 kg (壁掛け時) 質量

■スピーカーシステム(SB-PC81)

力型 2ウェイ3スピーカーシステム バスレフ型

使用スピーカー ウーハー 6.5 cmコーン型×2 6 cmリングシェープドドーム型 ツイーター インピーダンス 6Ω 許容入力(IEC) 200 W (MAX)

100 W (RÀTED) 86dB/W (1.0 m) 出力音圧レベル クロスオーバー周波数

6 kHz 再生周波数带域 $25 \text{ Hz} \sim 50 \text{ kHz} (-16 \text{ dB})$

 $150 \text{ Hz} \sim 45 \text{ kHz} (-10 \text{ dB})$ 寸法(幅×高さ×奥行) 320 mm×92 mm×91 mm 質量 約 1.4 kg

■アクティブサブウーハー(SB-WA80)

●スピーカー部

型式 1ウェイ1スピーカーシステム バスレフ型

使用スピーカー

ウーハー 17 cmコーン型 出力音圧レベル 81 dB/W (1.0 m) 再生周波数带域 32 Hz \sim 300 Hz (-16 dB) (アンプ込み) 38 Hz \sim 240 Hz (-10 dB)

●アンプ部

定格出力 (全高調波ひずみ率 0.9 %) 100 W (6 Ω) 入力感度/入力インピーダンス 300 mV/33 kΩ

(RCAジャック) 位相切換 正/逆(切換) ローパスフィルター 50~200 Hz 連続可変

●本体総合

電源 AC 100 V 50/60 Hz 消費電力 140 W 寸法(幅×高さ×奥行) 162 mm×450 mm×420 mm 約 10.5 kg

入力待機状態での消費電力

注)この仕様は、性能向上のため変更することがあり ます。

1 W

[JIS C 61000-3-2 適合品]

: JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第3-2部: 限度値一高調波電流発生限 度値(1相当たりの入力電流が20 A以下の機器)」 に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに 適合して設計・製造した製品です。

使用上のお願い

■フロント/サラウンド/センタースピーカー

●大きな音量で連続使用しない

スピーカー特性の劣化や寿命が極端に短くなる原因 になることがあります。

- ●通常の使用時でも以下のような場合は、スピーカー 破損の原因になることがありますので、音量を下げ てご使用ください。
- 再生音が歪んだとき
- マイクやレコードプレーヤーのハウリング音、FM放 送の局間ノイズ、発振器やテストディスク、電子楽 器など、大きな信号が連続して加わるとき
- 音質調整をするとき
- ●電源ボタンを入/切するとき

●保護回路について

本機には保護回路が備わっています。アンプからの過 大入力など異常な信号が入ってきたときは、保護回路 が働いて自動的に信号入力が遮断されます。

- 再生中、音が急に途切れたら・・・
 - アンプの音量を下げる
 - ② 再生ソースや接続に異常(ショートなど)がない か確かめる

もし異常がなければ、数分後に保護回路が解除され 音が出るようになります。

保護回路が解除された後は・・・

アンプの音量を上げすぎないようにしてください。

■アクティブサブウーハー

●音量を上げすぎないでください

音量を上げすぎると、音がひずみ、スピーカーの寿 命が短くなる原因になることがあります。

●保護回路について

本機には保護回路が備わっています。異常に温度が高 い場所で使用したり、本機内部に異常が生じた場合、 保護回路が働いて出力を遮断することがあります。 保護回路が解除されるまでには、1時間ほどかかる場 合があります。

- 再生中、音が急に途切れたら・・・
- **↑** アンプの音量を下げる
- ② 本機の電源を "_■_ 切" にする
- ③使用場所の温度や接続に異常がないか確かめる
- 4 異常があれば原因を解消し、本機の電源を
 入"にする
- それでも直らない場合は・・・

電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明 しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明してい ます。



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る一内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁 止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただ く「強制」内容です。


⚠警告

電源コードについて

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ねじ ったり、引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない。





傷んだまま使用すると、火災・感 電・ショートの原因になります。

- 抜くときは、プラグを持ち、ま っすぐ抜いてください。
- コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や、 発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使わないでください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流100 V以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

電源プラグのほこり等は定 期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、火災の原 因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない





感電の原因になります。

雷について

雷が鳴ったら、本機やプラグ に触れない







感電の原因になります。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プ ラグを抜く



•機器内部に金属や水 などの液体、異物が 入ったとき

を抜く

- 電源プラグ ・煙や異臭、異音が出 たり、落下、破損し たとき
- そのまま使用すると、火災や感電 の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

で使用について

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない





ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

分解、改造をしない







機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の 原因になります。

• 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。

設置・接続について

不安定な場所に設置しない



- 上に大きなもの、重いものを載せない
- 取扱説明書に記載されている以外 の方法で壁などへ取り付けない (SB-FS80/SB-PC81)
- 壁や天井に取り付けない (SB-WA80)
- 高い場所、水平以外の場所、振動 や衝撃の起こる場所に置かない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところ、 湿気やほこりの多いところ に置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災・感電の原因になることがあ ります。 異常に温度が高くなるところに置かない





外装ケースや内部部品が劣化する ほか、火災の原因になることがあ ります。

直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

スピーカーの許容入力を超 えるアンプに接続しない





● 定格以上の出力を持つアンプに接続すると、スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。

(SB-FS80/SB-PC81)

ご使用について

コードを接続した状態で移動しない





接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

機器に乗らない





倒れたりして、けがの原因になる ことがあります。

- フロント/サラウンドスピーカー のスタンドベースの上に乗って、 スピーカー本体をゆらしたりしな いでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

ター サ

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

お買い上げの販売店へ まず、 お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店から お受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、スピーカーシステムの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年 保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容						
品名	スピーカーシステム	お買い上げ日	年 月 日			
品番	SB-TP80	故障の状況	できるだけ具体的に			

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページを ご活用ください。http://panasonic.jp/support/

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理を依頼されるとき

よくお読みください

もう一度取扱説明書をお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただ きます。次の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時 の点検などの作業にかかる費用です。

| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情 報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのた めに利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある 場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談さ れた窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけ ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

修 理 ご相談 ナショナル パナソニック 怒

		北	海道地区					近	畿 地 区		
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北 2丁目23-3	函館	函館市西桔梗 589番地241	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目 1-48	大阪	大阪市北区本庄西 1丁目1-7	和歌山	和歌山市中島499-1
	2 (011)894-1251		1 (0155)33-8477		(函館流通卸 センター内)		1 (077)582-5021		a (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区
旭川	旭川市2条通16丁目 1166				1 (0138)48-6631	京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4	奈艮	大和郡山市筒井町 800番地		琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
	2 (0166)22-3011						1 (075)672-9636		1 (0743)59-2770		
		東	北 地 区					中	国 地 区		
青森	青森市大字浜田 字豊田364	岩手	盛岡市厨川5丁目 1-43	山形	山形市平清水1丁目 1-75	鳥取	鳥取市安長295-1	出雲	出雲市渡橋町416	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20
	字壹田364 雷 (017)775-0326		1 -43 2 (019)645-6130		☎ (023)641-8100	米子	☎ (0857)26-9695 米子市米原4丁目	浜田	☎ (0853)21-3133 浜田市下府町		8 1 日 1 3-2 0 雷 (082)295-5011
秋田	秋田市東通り2丁目 1-7	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18	福島	郡山市亀田1丁目 51-15	1113	2-33 2 (0859)34-2129		327-93 3 (0855)22-6629	山口	山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1
	1 (050)5519-6348		1 (022)387-1117		1 (024)991-9308	松江	松江市平成町	岡山	岡山市田中		a (083)973-2720
		首	都 圏 地 区				182番地14 雷 (0852)23-1128		138-110 138-110		
栃木	宇都宮市上戸祭	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	山梨	甲府市宝1丁目						
1,,,,,,,	3丁目3-19 雷 (028)689-2555		3 (048)728-8960		4-13 25 (055)222-5171	-		<u>儿</u>	国 地 区		77 (10) C / T 77 POT C +0 POT
群馬	前橋市箱田町325-1	千葉	千葉市中央区末広 5丁目9-5	神奈川	横浜市港南区日野	香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1
***1+#	☎ (027)254-2075	東京	雷 (043)208-6034 東京都世田谷区		5丁目3-16	徳島	徳島市沖浜2丁目36				25 (089)905-7544
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3	~~	宮坂2丁目26-17	新潟	新潟市東明1丁目		1 (088)624-0253				
	1 (029)864-8756		1 (03)5477-9780		8-14 5 (025)286-0171			九	州 地 区		
			÷7 III. E			福岡	春日市春日公園 3丁目48	大分	大分市萩原4丁目 8-35	天草	本渡市港町18-11
Z III	金沢市横川3丁目20	中	部 地 区 松本市寿北7丁目	社自	岐阜市中鶉4丁目42		a (092)593-9036		1 (097)556-3815	鹿児島	☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎
111/11	3 (076)280-6608	長野	3-11		☆ (058)278-6720	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2		1丁目5-33
富山	富山市根塚町1丁目 1-4	静岡	☎ (0263)86-9209 静岡市駿河区有東	高山	高山市花岡町3丁目 82		1 (0952)26-9151	45-1	2 (0985)63-1213	大島	名瀬市長浜町10-1
4=44	25 (076)424-2549	133-1-20	2丁目3-22 雷 (054)287-9000		2 (0577)33-0613	長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067		25 (0997)53-5101
福井	福井市問屋町2丁目 14	愛知	名古屋市瑞穂区	三重	久居市野村町字山神 421						
	1 (0776)25-5001		塩入町8-10 ☎ (052)819-0225		25 (059)255-1380			沖	縄 地 区		
						沖縄	浦添市城間4丁目23-	11	23 (098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気 になるものです。特に静かな夜間に は窓を閉めたり、ヘッドホンをご使音のエチケット 用になるのも一つの方法です。



シンボルマーク

長年ご使用のスピーカーシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は、 使用を中止し、故障や事 故の防止のために、必ず 販売店に点検をご相談く ださい。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	SB-TP80
おぼえのため							お客様ご相談窓口
記入されると	販売店名						
便利です		25 ()	_		% () –

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.